



**Viktig information om brand-
skyddet och säkerheten i din
bostad**



Hemmets brandfaror

Varje år inträffar flera tusen bostadsbränder som är så allvarliga att räddningstjänsten larmas. 100 människor omkommer och skador vållas för 1,1 miljarder kronor.

Småbränder och tillbud lika många. Vanliga brandsaker i våra hem är elfel och överhettningar av olika slag. Brand i tv, diskmaskin samt torktumlare genom elfel förekommer. Lämna aldrig din bostad med någon maskin igång.

Kvarglömda levande ljus orsakar många onödiga bränder.

Fyra av fem bränder orsakas av den mänskliga faktorn.

Brand i kastrull eller stekpanna på spisen en så kallad torrkokning, utvecklar liksom övriga bränder en giftig rök. Branden kan lätt spridas i en igen fettad ventilationskanal och vidare i hela lägenheten eller huset. Rökning orsakar många svåra bränder med personskador och dödsfall som följd.


Förebygga brand

- En brandvarnare är det viktigaste brandskyddsutrustningen i din

bostad. En brandvarnare upptäcker mycket snabbt rökutveckling och börjar tjuta med en skarp signal. Kontrollera regelbundet brandvarnarens batteri. Tänk på att funktionen på brandvarnaren börjar bli sämre efter tio år. Byt då brandvarnare.

- Det är fastighetsägarens ansvar att det finns en brandvarnare i bostaden. Den boende ansvarar för att brandvarnaren fungerar.
- Glöm inte brandvarnare i sommarstugan eller husvagnen. Det finns också särskilda resebrandvarnare att ta med på hotell.
- Åtgärda blinkande lysrör direkt. Varje år orsakas faktiskt flera hundra bränder av felaktiga lysrör.
- Vid flertalet av de cirka 100 dödsbränder som varje år inträffar i bostäder saknas fungerande brandvarnare.





Andra goda råd för att undvika brand

- Var försiktig med levande ljus. Sätt upp en påminnelserapp om "Glöm ej ljusen" på insidan av ytterdörren.
- Ta för vana att stänga av Tv:n med avstängningsknappen på apparaten. Undvik att ha Tv:n i bokhyllan eller på annan plats där det kan samlas damm och bli varmt.
- Dra ut kontakten när du använt till exempel kaffebryggaren, tekokaren eller brödrosten.
- Se till att filter och spisfläkt är rengjorda och fria från fett.

Lär dig ingripa

Alla bränder är små i början. Det är därför viktigt att veta hur man direkt ska agera, om brand uppstår. Grundregeln är **RÄDDA-VARNA-LARMA via 112 – SLÄCK**.

- **Brand i gryta.** Flytta kastrullen från kokplattan. Kväv branden med ett lock. Använd aldrig vatten om brand uppstår i margarin, olja eller annat fett.
- **Brand i TV.** Börjar oftast med rökutveckling från Tv: n. Dra ut kontakten, håll vatten på och försök få ut apparaten i det fria (till exempel på balkongen)
- **Annan brand.** Är branden liten och du har utrustning för att släcka, närma dig branden i låg ställning och spruta på brandhärden. Kryp under röken.
- **Kan du inte släcka själv:** Stäng dörren till det utrymme där branden uppstått, larma räddningstjänsten och lämna lägenheten. OBS! Stäng lägenhetsdörren!
- **Lär dig begreppen,** ner under röken och stäng in branden.

Viktig information

Om det brinner på annan plats i fastigheten än i din egen lägenhet ska du tänka på följande:

- Gå aldrig ut i trapphuset om det är rök i trappan. Röken förökas blixtnabbt och är dödande.
- Stanna kvar i lägenheten, där är du säkrast.

- Din lägenhetsdörr står emot brand i minst 30 minuter.
- Om du känner oror, ring 112. Är räddningstjänsten på plats, ge dig till känna vid fönster eller balkong.
- Avvakta räddningstjänstens instruktioner.

Larma

När du ringer 112 kommer du till SOS-centralen. Svara på SOS-operatörens frågor så får du den snabbaste och bästa hjälpen. Medan en operatör frågar, påbörjar en annan alarmering av den närmsta brandstationen.

- Var beredd på att ta in instruktioner av SOS-operatören.
- Möt upp och visa var hjälpen behövs.
- Ring gärna SOS 112 igen om du har kompletterande uppgifter.
- Var beredd på att en brand, eller olycka kan inträffa när som helst. Tänk igenom hur du ska agera om du då behöver ringa SOS 112.



Checklista brandskydd i bostaden

Fyll i och kontrollera brandskyddet i din bostad för ökad säkerhet för dig och dina grannar.

- Bostaden ska vara utrustad med minst en brandvarnare
- Kontrollera brandvarnarens funktion. Det är ditt ansvar att brandvarnaren fungerar.
- Kontrollera el utrustningen i lägenheten. Sladdar i kläm? Glapp i kontakter?
- Åtgärda blinkande lysrör. Elfel är en av de vanligaste brandorsakerna.
- Placera inte levandeljus i närheten av Tv:n.
- Tv:n ska stå fritt. Slå av Tv:n med knappen på apparaten.
- Förvara tändstickor och tändare utom räckhåll för barn.
- Dra ur kontakterna när du använt hushållsmaskiner.
- Förvara inte brandfarliga vätskor i källare eller vindsförråd.
- Se till att filter och spisfläkt är rengjorda och fria från fett.
- Se till att trapphus, källargångar och vindar är fria från skräp, banvagnar, cyklar, dörrmattor och möbler.
- Se till att dörren till källare och vind alltid blir stängd efter dig.

Om det börjar brinna

Rädda, varna, larma, släck är fyra viktiga ord att komma ihåg vid en brand.

- Rädda folk i fara, varna omgivningen och larma räddningstjänsten via 112.
- Försök släcka om du har en brandsläckare eller slang. Men ta inga onödiga risker!
- Om rummet fylls med rök – kryp under röken. Vid golvet finns det syre.
- Stäng dörren till det utrymme där det brinner.
- Stanna i din lägenhet om det brinner på annan plats i fastigheten. Gå inte ut i ett rökfyllt trapphus. Behöver du hjälp – ring 112.

Anlagd brand

Många bränder är anlagda. Varje år anläggs i Sverige cirka 10 000 bränder. Hjälp oss i kampen mot de anlagda bränderna.

- Var vaksam på obehöriga.
- Förvara aldrig skräp, barnvagnar, mattor eller möbler i trapphuset eller källare- och vindsgångarna.
- Håll dörrar till källare och vind stängda och låsta.
- Har du tips att lämna i samband med en brand, kontakta polisen.

Vi utvecklar Eskilstuna så att livet får plats och platser får liv.

Vi är en engagerad samhällsbyggare som med hållbarhet i fokus utvecklar Eskilstuna till en attraktiv och levande plats. Med offensivt byggande, långsiktigt förvaltande och skapandet av uppskattade mötesplatser vill vi göra mer plats för livet hemma, livet på arbetsplatsen och livet i Eskilstuna - idag och om 100 år.

Tel Kundcenter: 016-16 75 16
E-post: kundcenter@kfast.se
Hemsida: www.kfast.se

Besöksadress: Munktelstorget 2
630 05 Eskilstuna
Sverige

Postadress: Box 5035
630 05 Eskilstuna
Sverige



KFAST